Estas instrucciones forman parte del producto. Contienen información muy importante y recomendaciones de seguridad. Téngalas siempre al alcance de la mano y entréguelas si vende el producto a un tercero.

1. INTRODUCCIÓN

Componentes perfectamente equilibrados component la base d'el kit de propulsor “PARKMASTER 3D” # 33 2638 de altas prestaciones, para ParkFlyers-3D como el PARKMASTER 3D, y modelos similares con un peso de vuelo de hasta 600 gr.

2. CONTENIDO / LISTA DE PARTES

- 1 Himax C 2816-0890 ***# 33 3016***
- 1 Regulador MULTIcont BL-17/II ***# 7 2280***
- 1 hélice 11” x 5,5“ ***# 73 3179***
- 1 porta-hélices con cono eje Ø 4 mm, agurejo helice 6 mm ***# 33 2314***
- Diversos accesorios para montar en el modelo

3. DATOS DE TRABAJO DEL PROPULSOR “PARKMASTER 3D”

3S LiPo / Hélice: 11“ x 5,5“: Consumo: Aprox. 17,0 A

Baterías recomendadas:
MULTIPLEX Li-BATT BX 3/950 ***# 15 7116***

¡No utilice el motor incluido Himax C 2816-0890 junto a la hélice recomendada con más de 3 elementos en serie LiPo o 9 elementos Nixx!

4. CONSEJOS DE SEGURIDAD

El kit de propulsión “PARKMASTER 3D” esta diseñado para su uso exclusivo en el ámbito del modelismo. Un uso inapropiado puede provocar graves lesiones.

- Lea las instrucciones antes de ponerlo en marcha
- Antes de cada uso debe comprobar que tanto la hélice como el motor están bien sujetos.
- Antes de conectar el motor, debe retirar todos los posibles obstáculos que estén en la zona de giro de la hélice.
- Nunca acerque sus extremidades, ropa o cabellos a una hélice en movimiento.
- Nunca haga funcionar el motor en su mano.
- Detenga el motor tan pronto como aparezcan vibraciones. Antes de intentar usarlo de nuevo, debe esclarecer los motivos que han causado las vibraciones, equilibrando la hélice si fuese necesario
- No olvide de comprobar que la ventilación del propulsor es suficiente y nunca bloquee la circulación de aire.

5. INSTALACIÓN DEL KIT DE PROPULSIÓN “PARKMASTER 3D”



1. Atornille el motor a la parallamas → Compruebe que el motor puede girar libremente. Compruebe el tendido de los cables del motor ya que estos no pueden entrar en contacto con el motor al girar. Fije el cable del motor, por ejemplo, con cinta adhesiva.
2. Coloque el adaptador y la tuerca tensora en el eje del motor.
3. Si no fuese así, agrande el hueco hasta que la posición del taladro o agujero delantero coincida con la del trasero. CUIDADO: No haga más grande el agujero guía trasero.
4. Monte la anilla de fijación suministrada en la guía trasera y encaje la hélice en el porta-hélices, fijando el conjunto con el cono.

6. PUESTA EN MARCHA DEL PROPULSOR “PARKMASTER 3D”

1. Conecte cada cable del regulador con cualquiera de los tres cables del motor.
2. Conecte el regulador al receptor usando el cable de conexión UNI.
3. Encienda su emisora y compruebe si el mando asignado al canal del motor está en posición “OFF”.
4. Conecte la batería al regulador.
5. Compruebe el sentido de giro del motor, mirando en la dirección de vuelo debe girar en el sentido de las agujas del reloj. Si este no fuese el caso, desconecte la batería e invierta dos cualesquiera de los tres cables que van al motor.
6. Configure los frenos del regulador a “OFF”, leyendo las instrucciones del regulador para saber como hacerlo.

Instrucciones para kit de propulsor “PARKMASTER 3D“ # 82 5999 (08-04-02/DAMA) ¡Salvo error, omisión o modificación técnica! ©

7. DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR HIMAX

Modelo:	**C 2816-0890**
#	33 3016
Rpms/V	0890
Elementos NiXX / LiPo:	6 - 12 / 2S - 4S
Rango óptimo de trabajo:	4 A - 13 A
Corriente máx. durante 15 seg.	18 A
∅ del eje:	4,0 mm
Diámetro:	28 mm
Longitud:	33 mm
Peso:	77 g
Potencia máxima:	200 W
Temperatura máx. de la carcasa	65° C
Fijación:	∅ 16 mm / 4 x M2,5

Puede encontrar las completas instrucciones del motor Himax C 2816-0890 en www.multiplex-rc.de → DESCARGAS → MANUALES

8. GARANTÍA

Aplicamos para nuestros productos la garantía legalmente establecida en cada momento. En caso necesario, diríjase al distribuidor autorizado donde haya comprado el producto para reclamar la garantía.

La garantía no cubrirá los posibles desperfectos o fallos ocasionados por:

- Manejo inadecuado, conexiones erróneas o inversión de polaridad.
- Uso de accesorios no originales de MULTIPLEX,
- Modificaciones o reparaciones no llevadas a cabo por MULTIPLEX o un servicio técnico MULTIPLEX, ,
- Daños ocasionados por el usuario con y sin intención de causarlos
- Desgaste por el uso
- Funcionamiento fuera de los márgenes técnicos especificados

9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El dispositivo ha sido probado según las siguientes normas armonizadas de la Unión Europea:

Por tanto, posee un producto que ha sido diseñado para cumplir con las regulaciones respecto la operatoria segura de dispositivos de la Unión Europea.

Puede solicitar la declaración de conformidad del dispositivo solicitándola a MULTIPLEX, utilizando los datos que aparecen en el pié de página para contactar.

10. NOTAS SOBRE EL RECICLADO

Los dispositivos electrónicos señalizados con una papelera bajo una cruz, no deben ser arrojados a la basura normal, sino que se han de depositar en un contenedor para su reciclaje.

En los países de la UE (Unión Europea) los dispositivos eléctricos-electrónicos no deben ser eliminados arrojándolos en el cubo de la basura doméstica. (WEEE Es el acrónimo de Reciclado de equipos eléctricos y electrónicos en inglés. Directiva CE/96/2002). Seguro que dispone en su comunidad, o en su población, de un punto de reciclado donde depositar estos dispositivos cuando no le sean útiles. Todos los dispositivos serán recogidos gratuitamente y reciclados o eliminados de manera acorde a la normativa.

¡Con la entrega para el reciclado de sus antiguos aparatos, contribuirá enormemente al cuidado del medio ambiente!

Instrucciones para kit de propulsor "PARKMASTER 3D" # 82 5999 (08-04-02/DAMA) ¡Salvo error, omisión o modificación técnica! ©